

HINO 500 DOMINATOR

HINO.th
 FC9JEMA-QNT
 FC9JJMA-QNT
 FC9JLMA-QNT

แรงประหยัด
มั่นใจไปกับฮิโน

ใหม่ เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล
พร้อมเทอร์โบแปรผัน
210 แรงม้า

- ชุดโครเมียมด้านหน้า สวย ทูร่า มีระดับ
- ชุดไฟแอลอีดี เคย์ไลท์ เพิ่มความสปอร์ต พลอดักย

FRONT

IIU 4x2

รายละเอียดของรถบรรทุก 6 ล้อ ฮิโน รุ่น FC9JEMA, FC9JJMA และ FC9JLMA

PERFORMANCE & GEAR RATIO			
รุ่น	FC9JEMA	FC9JJMA	FC9JLMA
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	95	115	
ความสามรถขึ้นเขาตอน % (๑๐๓)	58.0 (30.0)	45.3 (24.3)	
รุ่นเกียร์	LX06S		
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	7.818	6.098
	เกียร์ 2	4.957	3.858
	เกียร์ 3	2.992	2.340
	เกียร์ 4	1.866	1.422
	เกียร์ 5	1.312	1.000
	เกียร์ 6	1.000	0.744
เกียร์ลดรอบล้อ	7.445	5.672	
อัตราทดเฟืองท้าย	4.333	4.875	

เครื่องยนต์
 รุ่น J05E-UT
 154 ลิตร (210 แรงม้า)
 เมื่อเครื่องร้อนที่รอบ 2,500 รอบ/นาที
 537 วัตต์ (เมตร 65 กิโลกรัมเมตร)
 เมื่อเครื่องเย็นที่รอบ 1,500 รอบ/นาที
 เครื่องดีเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 จังหวะ
 4 สูบ เรียงตัวแนวตรง โอเวอร์สแควร์ขนาด
 สบายกว่าเครื่องยนต์อื่น
 คอมมอนเรล ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
 112x130 มม.
 5,123 ซีซี
 17.0 : 1
 2 สูบ
 ทำเนียบด้วย ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 มีต้นแบบ
 6 จังหวะที่เกียร์ 2-6 แบบซินโครเม

เกียร์
 แลชนำ
 แบบ
 สรรณะ

เกียร์ 6
 ก้านเกียร์ตัว I โถง
 3,800 มม.

แพลตฟอร์ม
 16 x 6,000S 6ล้อ 6 ตัว
 8.25-16-14 นิ้ว สำหรับ รุ่น FC9JEMA
 8.25R16-16 นิ้ว สำหรับ รุ่น FC9JJMA, FC9JLMA

น้ำหนัก
 200 สติร์

น้ำหนักบรรทุก
 200 สติร์

น้ำหนักบรรทุก
 200 สติร์

น้ำหนักบรรทุก
 200 สติร์

น้ำหนักบรรทุก
 200 สติร์

รายการ	FC9JEMA	FC9JJMA	FC9JLMA	
น้ำหนักบรรทุกบนน้ำหนักบรรทุก (GVW)	กก. 9,900	กก. 10,400	กก. 10,400	
น้ำหนักแชสซี	หน้า	กก. 2,100	กก. 2,103	กก. 2,100
	หลัง	กก. 1,050	กก. 1,152	กก. 1,240
	รวม	กก. 3,150	กก. 3,255	กก. 3,340
อัตราเร็วสูงสุด	เกียร์สูงสุด	กก. 5,500	กก. 6,800	กก. 7,700
	เกียร์สูงสุดของรถ (ตัวที่แยกส่ง)	กก. 6,200	กก. 7,510	กก. 8,410
รวมน้ำหนักบรรทุก (ตัวที่แยกส่ง)	กก. 225	กก. 225	กก. 225	
จำนวนล้อ	3	3	3	

รุ่น	A	B	C	D	E	E'	F	G	H	I	J	K
FC9JEMA	3,420	6,195	2,160	2,480	2,795	4,285	1,490	800	885	1,770	1,660	820
FC9JJMA	4,350	7,545	2,160	2,480	3,725	5,635	1,910	800	885	1,770	1,660	820
FC9JLMA	4,990	8,535	2,175	2,490	4,290	6,550	2,280	815	890	1,770	1,660	820

A - ระยะล้อหน้า B - ระยะช่วงขับเคลื่อน C - ระยะช่วงขับเคลื่อน D - ระยะช่วงขับเคลื่อน E - ระยะช่วงขับเคลื่อน F - ระยะช่วงขับเคลื่อน G - ระยะช่วงขับเคลื่อน H - ระยะช่วงขับเคลื่อน I - ระยะช่วงขับเคลื่อน J - ระยะช่วงขับเคลื่อน K - ระยะช่วงขับเคลื่อน

หมายเหตุ : การเชื่อมต่อของเครื่องยนต์กับชุดขับเคลื่อนและชุดเกียร์ จะใช้ชุดขับเคลื่อนแบบคอมมอนเรล โดยไม่ต้องใช้ชุดขับเคลื่อนแบบอื่น การเชื่อมต่อของเครื่องยนต์กับชุดขับเคลื่อนแบบคอมมอนเรลจะใช้ชุดขับเคลื่อนแบบคอมมอนเรล

บริษัท ฮิโนไทยแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
 Tel. 0-2900-5000 Fax : 0-2900-5288 Hotline : 0-2305-4442
 E-mail : info@hinothailand.com http://www.hinothailand.com

ศูนย์บริการลูกค้าฮิโนไทยแลนด์
 โทร. 02-305-4442

ตัวแทนจำหน่ายฮิโนไทยแลนด์

ฮิโนไทยแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

ฮิโนไทยแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่รถที่ L-FC9J-0618

BACK